


Humidificateur

Quick
Start



1

Retirer la pièce latérale noire de votre appareil CPAP



2

Remplir le réservoir avec de l'eau sans calcaire (remplir +/- max)

3

Glisser le réservoir dans l'ouverture de votre appareil



Changer le niveau d'humidité

- 1 Appuyer sur l'icône en forme de maison en bas de l'écran
- 2 Sélectionner «Mes Options» (en bleu) en tournant le bouton, puis appuyer sur le bouton principal.
- 3 Sélectionner «Niveau d'humidité» (en bleu) en tournant le bouton, puis appuyer sur le bouton principal.
- 4 Sélectionnez le niveau d'humidité en tournant le bouton (standard = 4), puis appuyer sur le bouton principal afin de confirmer.
- 5 Quitter le menu en appuyant sur l'icône en forme de maison.



Type d'eau à utiliser

- Eau distillée (pharmacie)
- Eau courante (faire bouillir au moins 20min. et laisser refroidir)
- Eau en bouteille

Dépot calcaire

Rincer au vinaigre dilué et à l'eau chaude
Diluer 1 volume de vinaigre dans 10 volumes d'eau.

Entretien humidificateur

Tous les jours

- Changer l'eau
- Débrancher le tuyau, égoutter et sécher

Toutes les semaines

- Nettoyer au savon
- Rincer le tuyau

Conseils pour éviter la condensation

1

Placer l'appareil au sol

2

Fenêtres fermées

3

Température douce dans la pièce

4

Garder le tuyau au chaud sous les draps

5

Ajuster le niveau d'humidité sur l'appareil

